

VisiFrame

Dansk manual

reflecta®



Bedienungsanleitung
User's Manual
Mode d'emploi
Modo de empleo
Istruzioni d'uso

Dansk Quick guide til Reflecta Visiframe.

Opstart:

1. Tilslut AC-adapteren i siden på rammen.
2. Indsæt hukommelseskort eller Pendrive i rammen..
Slot 1: SD kort
Slot 2: CF kort
Slot 3: Memerystick
Slot 4: XD Kort
3. Tænd rammen på power knappen på bagsiden af rammen.
4. Når VisiFrame rammen tændes, starter den automatisk på i billed-show.
5. Ønsker man at ændre indstillinger. Tryk på stop eller exit på fjernbetjeningen, og setup knappen trykkes.
6. Hvis et fast billede ønskes på rammen. Tryk stop eller exit, vælg billedet med piltasterne. Og tast enter for valg.
7. Ønskes billedshow igen, tastes knappen slidshow på fjernbetjeningen.

Setup Menu

For at komme ind i menuen for at kunne ændre indstillinger, tastes først stop eller exit (se punkt 5), og herefter setup. For at vælge i menuen bruges piltasterne op og ned. Når man er på det ønskede menupunkt tastes enter og derefter pil til højre. Med pil og ned vælges det ønskede undermenu og aktiveres med enter tasten. Billedshow startes igen ved at taste pil ned indtil punktet start slide show.

